

MEX
Electric Kettle

K A T E

คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น KATE-KPL110B



ถึง ท่านผู้มีอุปการะคุณ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ำไฟฟ้า MEX KATE รุ่น KPL110W ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบให้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการ และ มอบความพึงพอใจ ในการใช้งานของทุกคนในครอบครัว

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการของเรา ได้ที่ MEX Service โทร 66(0)2713-1100 หรือ www.mexappliance.com

สารบัญ

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
คำเตือน	3-4
ข้อมูลจำเพาะ	5
ส่วนประกอบ	5
ก่อนการใช้งาน	6
วิธีการใช้งาน	6-7
ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง	7
วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด	7
การจัดเก็บและทิ้ง	8

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านข้อควรระวังของคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าคุณอาจจะมีสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้ารุ่นนี้แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งานกาต้มน้ำ
- ก่อนการเสียบปลั๊กไฟควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ 220-240 โวลต์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณ
- ห้ามจุ่มกาต้มน้ำ สายไฟ ฐานชาร์ก หรือปลั๊กไฟ ลงในน้ำ หรือ ของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการบาดเจ็บ
- ห้ามล้างทำความสะอาดกาต้มน้ำด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานปกติ
- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำหากสายไฟชำรุด หรือปลั๊กไฟชำรุด หรือกาต้มน้ำตกหล่นหรือเกิดการชำรุดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะ เคา์เตอร์หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางกาต้มน้ำไว้ด้านบนหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊สไฟฟ้า หรือเตาอบไฟฟ้า
- ห้ามถอดปลั๊กกาต้มน้ำในขณะที่มือเปียก หรือ ดึงกระชากสายไฟ
- หากสายไฟชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญในทันทีเพื่อซ่อมแซม และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำโดยที่ไม่มีน้ำบรรจุอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนทำความร้อนภายใน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้งานกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคงและเด็กไม่สามารถจับถึง เพื่อเป็นการป้องกันกาต้มน้ำคว่ำและเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ
- หลีกเลี่ยงบริเวณปากพวยกาต้มน้ำ ขณะที่น้ำกำลังเดือดหรือหลังจากที่น้ำเดือดแล้ว เพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาจากปากพวยกาต้มน้ำ
- ควรระมัดระวังขณะเทน้ำเดือดออกจากกาต้มน้ำ โดยไม่เอียงกาต้มน้ำเร็วเกินไป ควรเทน้ำอย่างช้าๆ
- ควรเติมน้ำอย่างระมัดระวัง ในขณะที่กาต้มน้ำยังร้อนอยู่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกาย
- ไม่แข็งแรง หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
- ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้น้ำอุปกรณ์นี้ไปเล่น ห้ามสัมผัสบริเวณที่ร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้ตามลำพัง
- ควรจับกาต้มน้ำเฉพาะบริเวณมือจับหรือปุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตราย
- ฐานกาต้มน้ำที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้งานปกติ
- ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหลายครั้งหรือเคลื่อนย้าย ในขณะที่ยังมีน้ำร้อนบรรจุอยู่ภายในกาต้มน้ำ
- กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับงานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง และควรรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนใด ๆ
- กาต้มน้ำเครื่องนี้สามารถใช้ได้เฉพาะฐานที่ให้มาเท่านั้น
- ไม่ควรเติมน้ำในกาต้มน้ำจนล้น เนื่องจากเมื่อน้ำเดือดน้ำอาจจะพุ่งออกมาได้

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิดสนิทและห้ามยกกาต้มน้ำขึ้นขณะน้ำกำลังเดือด
- ไม่ควรเปิดฝาระหว่างการต้ม เพราะอาจบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกผิวหนังได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือน
- โปรดจัดเก็บคู่มือและคำแนะนำไว้ใช้ในครั้งต่อไป
- เครื่องนี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องจะไม่สามารถทำได้โดยเด็ก ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KPL110W
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่กระแสไฟฟ้า	50/60 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้า	800 วัตต์
ความจุ	1.0 ลิตร
ขนาดของกาต้มน้ำ (กว้างxยาวxสูง)	19,4 x 13,6 x 22,0 ซม.

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนประกอบ



ก่อนการใช้งาน

หากคุณใช้งานกาต้มน้ำเป็นครั้งแรก ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้ โดยต้มน้ำให้เดือดในปริมาณน้ำที่เต็มกาต้มน้ำ แล้วเททิ้งหนึ่งครั้ง แล้วนำผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาด

หมายเหตุ : กาต้มน้ำ MEX รุ่น KPL110W สามารถรองรับปริมาณน้ำสูงสุด 1.0 ลิตร

วิธีการใช้งาน

1. วางกาต้มน้ำไฟฟ้าบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. เมื่อเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ ให้ถอดตัวเครื่องออกจากฐานให้เรียบร้อย และปิดฝาโดยการกดปุ่มปลดล็อกฝาปิด เติมน้ำในปริมาณที่ต้องการแล้วปิดฝา ระดับน้ำไม่ควรเกินขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด และไม่ควร ต่ำกว่าขีดแสดงระดับน้ำต่ำสุด

หมายเหตุ : หากเติมน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปเครื่องจะตัด การทำงานอัตโนมัติ ก่อนที่น้ำจะเดือด ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เพราะ น้ำอาจล้นออกจากปากพวยกาเมื่อน้ำเดือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดฝาสนิทก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ

3. จัดตำแหน่งของกาต้มน้ำลงบนฐานเครื่องให้ลงล็อก
4. เสียบปลั๊กไฟที่ตัวรับ กดสวิตช์เปิด/ปิด ลงไฟสว่างขึ้น และกาต้มน้ำจะเริ่มทำงานทันที เมื่อน้ำเดือดสวิตช์เปิด/ปิด จะตัดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ คุณสามารถหยุดการทำงานได้ตลอดเวลาเพียงยกสวิตช์เปิด/ปิดขึ้น และหากต้องการ ต้มน้ำเดือดอีกครั้งให้กดเฉพาะสวิตช์เปิด/ปิดลง เพื่อเริ่มการต้มน้ำใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์เปิด/ปิดไม่มีสิ่งกีดขวางและฝาปิดสนิท หากกาต้มน้ำไม่สามารถตัดการทำงานได้ ควรถอดปลั๊กไฟออก และ ตรวจสอบก่อนการใช้งาน

5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานเครื่อง แล้วค่อยๆ รินน้ำออก

หมายเหตุ : โปรดระมัดระวังในกรณีที่น้ำเดือด เพราะอาจเป็นเหตุให้น้ำร้อนลวกผิวหนังได้ และ ไม่ควรเปิดฝาขณะต้มน้ำหรือขณะน้ำกำลังเดือด ควรระมัดระวังหากต้องเปิดฝา

6. กาต้มน้ำจะไม่เดือดอีก จนกว่าจะมีการกดสวิตช์เปิด/ปิดอีกครั้ง หากไม่ใช้งานแล้วควรจัดเก็บตัวเครื่องไว้พร้อมกับฐานกาต้มน้ำ เพื่อความสะดวกใช้ครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน

ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง

หากปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้งจะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ ควรปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนแล้วจึงเติมน้ำและปล่อยให้น้ำเดือดอีกครั้ง

วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

1. ห้ามแช่กาต้มน้ำไฟฟ้า สายไฟ หรือฐานเครื่องลงในน้ำ รวมถึงไม่ควรวางไว้ใกล้บริเวณความชื้นสูง

2. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดหรือน้ำยาทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาคีบูร์กัลดร้อน

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้สารเคมี สบู่เหลว สสดีล ไม้ หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ในการทำทำความสะอาดด้านนอกของกาต้มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบด้านนอกเกิดความเสียหาย

4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรจัดเก็บสายไฟโดยการพันฐาน โดยสังเกตสัญลักษณ์หัวลูกศรบริเวณฐานใต้เครื่อง

การจัดกราบตะกรัน

กาต้มน้ำไฟฟ้าควรจัดกราบตะกรันออกอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาจัดกราบตะกรันที่มีจำหน่ายทั่วไป ในท้องตลาดและทำตามคำแนะนำ บนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยานั้น ๆ หรือ ใช้น้ำส้มสายชูและทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เติมน้ำส้มสายชู 1.5 ถ้วยตวง (12 oz) แล้วจึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มให้เต็มกา ปล่อยให้ไว้ค้างคืน
2. เทน้ำผสมน้ำส้มสายชูทิ้งและเติมน้ำสะอาดใหม่ให้เต็ม ต้มให้เดือด เทน้ำทิ้ง ทำซ้ำ แบบเดิมจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูจะจางหายไป ส่วนรอยเปื้อนที่เหลืออยู่ภายใน ปากพวยกาสามารถล้างออกได้ โดยการฉีดพ่นด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด



K A T E

PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE : 1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road,
North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2391-1141

SERVICE CENTER : 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130
TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2464-1600 E-mail : servicecenter@penk.co.th

www.mexappliance.com