



K A T E

USER MANUAL / คู่มือการใช้งาน

MEX Kettle / กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น KATE-KPL708B



ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	3
คำเตือน	3
ข้อควรระวัง	4-5
ข้อมูลจำเพาะ	6
ส่วนประกอบ	6
ก่อนการใช้งาน	7
วิธีการใช้งาน	7
ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง	8
วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด	8
การจัดเก็บและทิ้ง	8

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านข้อควรระวังของคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าคุณอาจจะมีสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้ารุ่นนี้แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งานกาต้มน้ำ
- ก่อนการเสียบปลั๊กไฟ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ 220-240 โวลต์ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณ
- ห้ามจุ่มกาต้มน้ำ สายไฟ ฐานชาร์จ หรือปลั๊กไฟ ลงในน้ำ หรือของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดเพลิง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการบาดเจ็บ
- ห้ามล้างทำความสะอาดกาต้มน้ำด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานปกติ
- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำ หากสายไฟชำรุด หรือปลั๊กไฟชำรุด หรือกาต้มน้ำตกหล่นหรือเกิดการชำรุดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์หรือสัมผัสกับผิวที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางกาต้มน้ำไว้ด้านบนหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊สไฟฟ้า หรือเตาอบไฟฟ้า
- ห้ามถอดปลั๊กกาต้มน้ำในขณะที่มือเปียก หรือดึงกระชากสายไฟ
- หากสายไฟชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญในทันที เพื่อซ่อมแซมและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำโดยที่ไม่มีน้ำบรรจุอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนทำความร้อนภายใน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้งานกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคงและเด็กไม่สามารถจับถึงเพื่อเป็นการป้องกันกาต้มน้ำคว่ำและเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ
- หลีกเลี่ยงบริเวณปากพวยกาต้มน้ำ ขณะที่น้ำกำลังเดือดหรือหลังจากที่น้ำเดือดแล้ว เพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บจากไอร้อนที่พุ่งออกมาจากปากพวยกาต้มน้ำ
- ควรระมัดระวังขณะที่น้ำเดือดออกจากกาต้มน้ำ โดยไม่เอียงกาต้มน้ำเร็วเกินไป ควรเทน้ำอย่างช้าๆ
- ควรเติมน้ำอย่างระมัดระวัง ในขณะที่กาต้มน้ำยังร้อนอยู่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
- ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้น้ำอุปกรณ์นี้ไปเล่น ห้ามสัมผัสบริเวณที่ร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้ตามลำพัง
- ควรจับกาต้มน้ำเฉพาะบริเวณมือจับหรือปุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตราย
- ฐานกาต้มน้ำที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากการใช้งานปกติ
- ควรระวังเป็นพิเศษหลายหรือเคลื่อนย้าย ในขณะที่ยังมีน้ำร้อนบรรจุอยู่ภายในกา
- การต้มน้ำนี้ใช้สำหรับงานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิต อาจจะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง และ ควรรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนใดๆ
- กาต้มน้ำเครื่องนี้สามารถใช้ได้เฉพาะฐานที่ให้มาเท่านั้น
- ไม่ควรเติมน้ำในกาต้มน้ำจนล้น เนื่องจากเมื่อน้ำเดือดน้ำอาจพุ่งออกมาได้

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิดสนิทและห้ามยกกาต้มน้ำขึ้นขณะกำลังเดือด
- ไม่ควรเปิดฝาระหว่างการต้ม เพราะอาจบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกผิวหนังได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือน
- โปรดจัดเก็บคู่มือและคำแนะนำไว้ใช้ในครั้งต่อไป
- เครื่องนี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแล ได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน การใช้งาน การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องจะไม่สามารถกระทำได้โดย เด็ก ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KPL708B (สีดำ)
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่กระแสไฟฟ้า	50-60 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้า	800-950 วัตต์
ความจุ	0.8 ลิตร
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	19.8 x 13.7 x 20.6 ซม.
วัสดุ	สแตนเลส สตีล 304 / พลาสติก

ส่วนประกอบ



ก่อนการใช้งาน

หากคุณใช้งานกาต้มน้ำเป็นครั้งแรก ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งาน โดยต้มน้ำให้เดือดในปริมาณน้ำที่เติมกาต้มน้ำ แล้วเททิ้งหนึ่งครั้ง แล้วนำผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาด

หมายเหตุ : กาต้มน้ำ MEX รุ่น KPL708B สามารถรองรับปริมาณน้ำสูงสุด 0.8 ลิตร

วิธีการใช้งาน

1. วางกาต้มน้ำไฟฟ้าบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. เมื่อเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ ให้ถอดตัวเครื่องออกจากฐานให้เรียบร้อย และเปิดฝาทา โดยการกดปุ่มปลดล็อกฝาปิด เติมน้ำในปริมาณที่ต้องการ แล้วปิดฝา ระดับน้ำไม่ควรเกินขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด และไม่ควร ต่ำกว่าขีดแสดงระดับน้ำล่างสุด

หมายเหตุ : หากเติมน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไป เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ ก่อนที่น้ำจะเดือด ห้ามเติมน้ำเกินขีดระดับสูงสุด เพราะน้ำอาจล้นออกจากปากพวยกา เมื่อน้ำเดือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดฝาสนิทก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ

3. จัดตำแหน่งของกาต้มน้ำลงบนฐานเครื่องให้ลงล็อก
4. เสียบปลั๊กไฟที่ตำรับ กดสวิทช์เปิด/ปิด ลงไฟสฟฟ้าจะสว่างขึ้น และกาต้มน้ำจะเริ่มทำงานทันที เมื่อน้ำเดือดสวิทช์เปิด/ปิด จะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ คุณสามารถหยุดการทำงานได้ตลอดเวลาเพียงยกสวิทช์เปิด/ปิดขึ้น และหากต้องการ ต้มน้ำเดือดอีกครั้งให้กดเฉพาะสวิทช์เปิด/ปิดลง เพื่อเริ่มการต้มน้ำใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิทช์เปิด/ปิดไม่มีสิ่งกีดขวางและฝาปิดสนิท หากกาต้มน้ำไม่สามารถตัดการทำงานได้ ควรถอดปลั๊กไฟออก และตรวจสอบก่อนการใช้งาน

5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานเครื่อง แล้วค่อยๆ รินน้ำออก

หมายเหตุ : โปรดระมัดระวังในขณะที่น้ำเดือด เพราะอาจเป็นเหตุให้น้ำร้อนลวกผิวหนังได้ และไม่ควรเปิดฝาทนต้มน้ำ หรือขณะน้ำกำลังเดือด ควรระมัดระวังหากเปิดฝา

6. กาต้มน้ำจะไม่เดือดอีก จนกว่าจะมีการกดสวิทช์เปิด/ปิดอีกครั้ง หากไม่ใช้งาน แล้วควรจัดเก็บตัวเครื่องไว้พร้อมกับฐานกาต้มน้ำ เพื่อความสะดวกใช้ครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน

ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง

หากปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง จะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ ควรปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อน แล้วจึงเติมน้ำและปล่อยให้น้ำเดือดอีกครั้ง

วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด

1. ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และปล่อยให้การต้มน้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ห้ามแช่กาต้มน้ำไฟฟ้า สายไฟ หรือฐานเครื่องลงในน้ำ รวมถึงไม่ควรวางไว้ใกล้บริเวณความชื้นสูง
3. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาด หรือน้ำยาทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้สารเคมี สแตนเลสสตีล ไม้ หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดด้านนอกของกาต้มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบด้านนอกเกิดความเสียหาย

4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรจัดเก็บสายไฟโดยการหมุน สายไฟเก็บไว้บริเวณฐานใต้เครื่อง

การจัดจคราบตะกรัน

กาต้มน้ำไฟฟ้า ควรจัดจคราบตะกรันออกอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ น้ำยาจัดจคราบตะกรันที่มีจำหน่ายทั่วไป ในท้องตลาดและทำตามคำแนะนำ บนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาชนิดนั้นๆ หรือใช้น้ำส้มสายชู และทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เติมน้ำส้มสายชู 0.6 ถ้วยตวง (6 oz) แล้วจึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มให้เต็มกา ปล่อยให้ค้างคืน
2. เทน้ำส้มสายชูทิ้งและเติมน้ำสะอาดใหม่ให้เต็ม ต้มให้เดือด เทน้ำทิ้ง ทำซ้ำ แบบเดิม จนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชู จะจางหายไป ส่วนรอยเปื้อนที่เคลือบอยู่ภายใน ปากพวยกาสามารถล้างออกได้ โดยการฉีดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

ข้อควรระวัง : การจัดจคราบตะกรันควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และห้ามใช้ของมีคมหรือพยายามขูดคราบตะกรันออกโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวภายใน

หมายเหตุ : เมื่อใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจเกิดคราบตะกรันภายใน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากมีปริมาณมาก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้



K A T E

PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE : 1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road,
North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2391-1141

SERVICE CENTER : 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130
TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2464-1600 E-mail : servicecenter@penk.co.th

www.mexappliance.com